IH クッキングヒーター

タンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 このマークは「取扱説明書」 →P.00

材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する ▶P.12

使える組 使えない お願い 底の平らな部分が 鍋底の水分や汚れ、付着物などは、 底がまるい形状 12~26cmのもの ふき取ってから使用してください。 (アルミ・銅は15~26cm) 水分や汚れ、付着物は 底の反りや脚が3mm以下 ガラス・陶磁器(土鍋など) ふき取ってから使う (アルミ・銅は1mm以下) 直火用魚焼き網 ■ IM または「■ GM-IM)付、 Hで使えると表示している。 ものも含む

ご注

- ●揚げものは、必ず付属の天ぶら鍋をご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- (適温サイン) に使えるフライバンには制限があります。詳しくは裏面3ページをご覧ください。
- ●アルミ鍋・銅鍋は、オールメタル対応のIHヒーターでのみ使用できます。

·で使える鍋を確認する


→P.13

- ●どのIHヒーターでも確認できます。
- ●オールメタル対応のIHヒーターでアルミ鍋・銅鍋を確認するときは、水と合わせて重さ約1kg以上にしてください。





- 確認する鍋に水(約200mL)を 入れ、IHヒーターの中央に置く
- を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- 中火 を押す
- を約1秒押し、火力表示を見る
- 唯成か を押し、通電を切る 終わったら スタト
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る



「鍋確認 |表示から約30秒後にブザーが鳴り、 自動的に通電を停止します。

交互に点灯

※ 型 を押してから px を押しても通電できます。

IHヒーター・グリルの操作手順

→P.16、28







IHヒーターで調理する

- 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く
- を「ビッ」と鳴るまで押し、 雷源ランプを点灯させる
- 希望の火力を押し、ランプを点灯させる
- 息 を約1秒押し、通電する

調理する

- 調理が 終わったら 返し を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る
- ※ 見を押してから とろ以 要以 中火 強火 を押しても通電できます。
- ■IHヒーターで揚げものをする → P.18、19
- ■IHヒーターで保温をする → P.20
 - IIIHヒーターで炒めものやステーキをつくる → P.21
- IIHヒーターで自動炊飯をする → P.22、23 ■IHヒーターで自動湯わかしをする → P.24

グリルで調理する(自動調理)

- 材料を焼網の上に載せ、グリルドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- ●■ を押し、希望のメニュー番号を表示させる
- ✓ I ▶ を押し、 食材に適した仕上がりに設定する
- .型、を押し、**通電する** メロディーが鳴ったら終了です。 焼き色がうすいときは、追加焼きをする → P.34
- 続けて使わないときは を押し、雷源を切る

■グリルで手動調理をする → P.30、32

●受皿には、アルミホイル・クッキング シート・オーブンシートなどを入れな いでください。

揚げものに使える鍋について

●付属の天ぶら鍋以外は、絶対に使わないでください。

(鍋底が変形したら使わないでください。)

- ●油は500g~800gで、必ず「揚げもの温度 コントロール」を使用して調理してください。
- ●油煙が多く出たら電源を切ってください。



付属の天ぶら鍋以外 を使用すると火災の 原因になります。

鍋やフライパンに 油を入れるときは注意

IHヒーターは火力が強いので鍋の温度が早く上がります。鍋の温度を上げ過ぎて発火・発煙がないようにしてください。

- ●少量の油を予熱するとき
- ●予熱の後で油を入れるとき

(超サイン) で使えるフライバンについて ●P.12

(適温サイン) の「炒めもの」「ステーキ」メニューでは、必ず (画 III) または (画 図III) 付(アルミフライバンは除く) のフライバンで次のものをご使用ください。 ※銅鍋は使えません。

- ●底の径が18~26cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- ●底が平らなもの(底の凹凸(反りや脚)1mm以下)
- ●アルミフライバンは重さ約1kg以上のもの(オールメタル対応のみ)
- 週温サイン は自動で予熱するため約4~5分かかります。お象ぎの場合は、お好みの火力でご使用ください。→ P.16

推奨フライバン

品名: フライパン 型式: 106865※

希望小売価格: 11.550円(税抜11.000円)(2007年7月現在)

推奨フライバン

品名: フライバン(7層フッ素加工) 型式: LF-24%

希望小売価格: 26,250円(税抜25,000円)(2007年7月現在)

推奨いため鍋

品名: いため鍋 型式: 106834※

希望小売価格: 12.600円(税抜12.000円)(2007年7月現在)

推奨アルミフライバン(オールメタル対応のみ)

品名: フライパン 型式: FRH-26G*

希望小売価格:5,460円(税抜5,200円)(2007年7月現在)

※お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。




上記以外のフライバンを使用すると、油が過熱 され発火する恐れがあります。

基本のお手入れ

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。 ●P.38~41
- ●お手入れは、電源を切り、十分に冷えてから行ってください。

受皿・焼網

脂や汁がたまっている受皿 の両側をしっかり持ち、ゆっ くりこぼれないように90度 回転させます。



受皿の脂や汁がこぼれない ようにゆっくり持ち上げて 外してください。

●受皿・焼網は薄めた台所用 洗剤(中性)とスポンジで洗う。



トッププレート

軽い汚れ 絞ったふきんでふき取り、その 後乾いたふきんでからぶきする。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取り、 その後乾いたふきんでからぶき する。

- ■落ちにくい汚れ クリームタイプのみがき粉を丸 めたラップにつけてこすりとる。
- ●それでも落ちないときは 市販のセラミック用スクレー バーなどで煮こぼれの部分だ けを軽く削り落とし、その後 よくふき取る。

お知らせ

- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。
- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。
- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- 鋼底の汚れがトップブレートにつく場合があります。鋼底の汚れも取り除いてください。

魚焼き調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

- ■冷凍してある魚はよく解凍する
 - ●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■塩焼きにする場合の塩の目安は、
- 中くらい(80g~100g)の魚5尾に対して、小さじ1程度ふる
 - ■塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- ■厚みのある魚は皮に切れ目を入れる
 - ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■つけ焼きのたれはよく落とす(みそ漬、かす漬けの厚くついているみそやかすは取り除く) ●たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。 お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- ■焼網よりも大きな魚は、焼網に載る大きさに切る



- ●尾など薄い部分は焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- ■少量(1尾~2尾)を焼く場合は魚を斜めに置く
 - ●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。 特に少量(1~2尾)の場合は、斜めに置くとヒーターの勢が均等にあたり、焼き色が つきやすくなります。



材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 オーブン自動調理のこつ があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

- ■冷凍食品は冷凍のまま調理する
- ■冷凍ビザや冷蔵ビザは、包装を外し、アルミホイルをビザの まわりにそって折り曲げる
- ■冷凍グラタンは、包装を外し、アルミケース皿のまま入れる (電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)
- ■焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを4cm以下にする





■グリルへの置き方は下図のようにし、網の中央に置く

準備

準備











手前側

手前側

手前側

● 手前側


● 手前側

オーブン手動調理のこつ

- ●受皿に水を入れない。
- ●小さくて焼網にのせられない場合は、アルミホイルを敷いてからのせる。
- ●食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないようにのせる。
- ●器や型の高さは4cm以下のものを使う。
- ●ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼く。
- ●グラタンやアップルバイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包む。

魚焼き自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 仕上がりを選んでください。





[]は1枚(皿・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。

目安を基準にして、大きさや数によって 温度と時間を調整してください。

温度 190° 200° 210° 220° 240° 260° 280° 1400 150 c 180 r 株式カリン 「首都7.5×4cmのスフリル(6間) フライ製め (1間 約100~300g) Pサ(冷静・冷凍・手作力)[280~330g] 野菜のグラタン(手作り) バエリア [首格24cmm] (\$28~309) (約12~18分) [首年22cm][(約20~30分) (約13~18分) (約30分) プラウニー[18×18cm] 冷凍性きおにぎりのあたため アップルバイ[直径18~23cm[II] 焼きおにきり[]個 BOgのもの 4~6個] 未小焼き[2個分約380~420g] (約30分) [4~6個約180~320g] (約20~25分) (約25~30分) (\$8~129) (約20~25分)

故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.42~49

装売

茨 [=]

上面操作パネルの表示に 「P と表示されてキー操作ができ ない。

約10秒後に 『P と表示され 通電が停止する。

上面操作キーが操作できない。

→P.47、48

- ●キーを約3秒以上の長押しをしている。
- ●上面操作パネルに鍋などを置いている。
- ●上面操作パネルに水や油、調理物などが付着している。

● 25+ を1秒以上の長押しをしていない。

- ●隣のキーに触れている。
- ●指サックや傷テープ、手袋などをつけている。

鍋底の直径が小さかったり、鍋 底が反っている鍋は、火力が 弱くなることがある。 → P.43

- ●ホーロー鍋やステンレス鍋については、鍋底の直径が12~26cm のもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。
- ●アルミ鍋や銅鍋については、鍋底の直径が15~26cmのもので、鍋 底の反りが1mm以下のものをご使用ください。(オールメタル対応 IHL-ターのみ)

アルミ鍋、アルミフライパンは、 火力が弱くなる。(オールメタル 対応IHヒーターのみ) → P.43

- ●アルミ鍋・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。
- ●特に重量が軽いフライバン・片手鍋・雪平鍋はバランスが悪く、動い たり、火力がかなり弱くなるものがあります。鍋と調理物の合計重量 を約1kg以上にしてお使いください。

IHヒーターごとに火力が違う。

→P.43

●同じ鍋でも、IHヒーターごとに火力の異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

本体から音がする。 P.43、44

- ●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転しています。
- ●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの作動音がします。
- ●本体内部冷却のために、電源を切っても冷却ファンが最大約10分間回 ることがあります。異常ではありません。自動的にファンは止まります。

IHヒーターで加熱中に鍋から、 ジー音、カチカチ音がする。

→P.44

●IHヒーターの磁力線によって鍋が振動するためで、製品の異常では ありません。そのままご使用ください。

グリルの排気カバーから出た 水蒸気が壁面に結構すること がある。 → P.44

●調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき、水滴にな ることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。

お願い

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼 き器は使わないでください。 P.9, 12

やガラス鋼、直火用魚焼き器などでも、形状によってはクッキング ヒーターが故障したり、鍋が割れたりする場合がありますので、使 わないでください。